

Instruções aos montadores e usuários:

Montagem e assistência técnica do produto:

- 1 - A Bom Pastor recomenda aos montadores e usuários, que sejam seguidas todas as exigências contidas nesse manual de esquema de montagem, com a finalidade de proporcionar aos consumidores finais o máximo de segurança e conforto na utilização de produtos Bom Pastor.
- 2 - A montagem que for realizada de forma incorreta e em desconformidade com as instruções desse manual são de inteira responsabilidade do lojista ou usuário, ficando a Bom Pastor isenta da responsabilidade sobre qualquer fato que resulte da montagem incorreta do produto.
- 3 - Antes de iniciar a montagem confira se todas as peças e componentes estão de acordo com a listagem de peças apresentadas por esse manual. Confira também se todas as peças estão em perfeito estado, caso falte alguma peça ou apresente defeito de fabricação, deverá entrar em contato com a loja onde o produto foi adquirido devendo o lojista requerer imediatamente junto ao fabricante a peça adequada para reposição, informando no pedido de assistência técnica o lote de produção do produto, expresso na etiqueta de embalagem de cada volume do produto.
- 4 - Após a montagem confira o aperto de todos os parafusos e reaperte os parafusos se for necessário.
- 5 - Caso seja necessário fazer reposição de peças como assistência técnica, consulte este manual antes de iniciar a montagem para reparo no produto.
- 6 - Ao adquirir o produto, o fabricante sempre fornecerá todos os componentes, peças e acessórios para a sua completa e adequada montagem. Não utilize qualquer material que não esteja indicado e de acordo com a indicação desse manual.

Da garantia do produto Bom Pastor

A Bom Pastor certifica que os produtos em madeira ficam garantidos contra defeitos de fabricação pelo período de 90 (noventa) dias relativos à garantia legal prevista no artigo 26, do código de defesa do consumidor, à partir da data de emissão da nota fiscal.

Para fazer jus ao atendimento gratuito pela garantia concedida, é imprescindível que o tempo entre a aquisição do produto e a reclamação esteja dentro do prazo estipulado no presente termo.

A Bom Pastor não se responsabiliza pela venda de seguros referente a garantia estendida.

Cuidados com o produto para maior durabilidade


- 1 - Utilize na limpeza das peças do produto apenas tecido em algodão limpo e seco.
- 2 - Não utilize produtos de limpeza domésticos, detergentes, álcool ou qualquer outro produto químico, esponjas, palha de aço, escova com cerdas duras, bem como produtos pontiagudos e abrasivos, pois causarão danos irreversíveis ao revestimento do produto, pois os componentes poderão danificar a pintura, além de serem nocivos à saúde do consumidor.
- 3 - Manter sempre o móvel em local sem a exposição direta aos raios solares ou alta luminosidade, pois alterará a coloração do revestimento.
- 4 - Não encostar o produto na parede e não arrastar.

Da exclusão da garantia

- 1 - Se o lojista ou o consumidor, sem prévia autorização da fábrica, fizer ou mandar fazer através de terceiros, alterações, reparos ou substituições no produto no todo ou em parte;
- 2 - Produtos expostos em mostruários não estão cobertos pela garantia.
- 3 - Danos decorrentes de acidentes, mau uso, limpeza incorreta, manuseio ou deslocamento incorreto do produto;
- 4 - Se ocorrer danos nas peças pela desmontagem e nova montagem do produto.
- 5 - Danos causados em decorrência de agentes externos, como inundações, incêndios, etc;
- 6 - Danos provocados por umidade e exposição excessiva a luz solar, assim como por produtos de limpeza não recomendados neste manual;
- 7 - Utilização do produto em ambientes infestados por cupins ou carunchos;
- 8 - Se o termo de garantia ou a nota fiscal apresentarem adulterações ou rasuras.
- 9 - Despesas com transporte, frete ou seguro.

A montagem do produto é de responsabilidade do consumidor ou lojista. A Bom Pastor não se responsabiliza por vícios e fatos decorrentes na montagem realizada fora das especificações desse manual.


1º- PASSO - PARAFUSAR FRONTAL C/FURO NA LATERAL UTILIZANDO O (PARAFUSO 4,5X25 CABEÇA CHATA PHILLIPS CÓD. 24130) CONFORME ILUSTRAÇÃO.




VOL. BASE RIO 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M 56229		
Item	Descrição do Item	Qtde
56236	FRONTAL C/FURO BASE RIO	2
56240	LATERAL BASE RIO 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M	2

VOL. BASE RIO 1,6X0,8/1,8X0,9M 56232		
Item	Descrição do Item	Qtde
56236	FRONTAL C/FURO BASE RIO	2
56235	LATERAL BASE RIO 1,6X0,8/1,8X0,9M	2

2º- PASSO - ENCAIXAR AS (PORCA GARRA 1/4 CÓD.43165) NOS FUROS DOS PAINÉIS E EM SEQUÊNCIA PARAFUSAR OS (PE REGULAVEL 1/4 CÓD.43166) NAS PORCAS GARRA CONFORME ILUSTRAÇÃO.



3º- PASSO - CENTRALIZAR A PAINEL P/JUNÇÃO NA BASE MONTADA E PARAFUSAR UTILIZANDO O (PARAFUSO 4,5X25 CABEÇA CHATA PHILLIPS CÓD. 24130) CONFORME ILUSTRAÇÃO.




VOL. BASE RIO 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M 56229		
Item	Descrição do Item	Qtde
48073	PAINEL P/JUNÇÃO BASE CLASSIC 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M	1


VOL. BASE RIO 1,6X0,8/1,8X0,9M 56232		
Item	Descrição do Item	Qtde
47562	PAINEL P/JUNCAO 735X375X15MM (MDF)	1

ATENÇÃO - ENCAIXAR OS TAPA FURO 8 MM, EM TODOS OS FUROS ONDE É PARAFUSADO OS PARAFUSO 4,0X30 CABEÇA CHATA PHILLIPS CONFORME ILUSTRAÇÃO.

4º- PASSO - CENTRALIZAR OS REFORÇOS E EM SEQUÊNCIA PARAFUSAR-NOS NAS BORDAS DO TAMPO UTILIZANDO O (PARAFUSO 4,5X25 CABEÇA CHATA PHILLIPS CÓD. 24130) CONFORME ILUSTRAÇÃO.



5º- PASSO - CENTRALIZAR O TAMPO COM O PAINEL P/JUNÇÃO E EM SEGUIDA PARAFUSAR UTILIZANDO O (PARAFUSO 4,5X25 CABEÇA CHATA PHILLIPS CÓD. 24130) CONFORME ILUSTRAÇÃO.



Item	Descrição do Item	Qtde	Medida (mm)			Material
			Comp.	Larg.	Esp.	
41147	REFORÇO LATERAL TAMPO BOM PASTOR 1600X800MM (P1.F)	2	1445	60	15	MDF
41309	REFORÇO FRONTAL TAMPO BOM PASTOR 1300X900MM	2	775	60	15	MDF
41310	REFORÇO LATERAL TAMPO BOM PASTOR 1300X900MM	2	1145	60	15	MDF
45042	REFORÇO TAMPO BOM PASTOR 900X900MM	4	745	60	15	MDF
48073	PAINEL P/JUNÇÃO BASE CLASSIC 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M	1	500	365	15	MDF
47562	PAINEL P/JUNCAO 735X375X15MM (MDF)	1	735	375	15	MDF
49969	REFORÇO TAMPO 620X60X15MM (P1.F)	2	620	60	15	MDF
56235	LATERAL BASE RIO 1,6X0,8/1,8X0,9M (F2+P1.F)	2	600	755	12	MDF
56236	FRONTAL C/FURO BASE RIO (P1.F)	2	360	755	12	MDF
56240	LATERAL BASE RIO 0,9X0,9/1X1/1,3X0,9M (F2+P1.F)	2	480	755	12	MDF