



TK3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Av. Angélica, 745 - Conj. 92 / 94 - CEP 01227-000 - Cj. Arco do Triunfo - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2489-2578 / **SAC 0800-7079880**
sac@trackbikes.com.br / atendimento@trackbikes.com.br / www.trackbikes.com.br

31.09 - Revisado em 01/2019



MANUAL DO USUÁRIO BICICLETA INFANTIL ARO 12"



MODELOS: ARCO IRIS / KIT KAT

Imagens meramente ilustrativas

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

- ACONSELHAMOS A LEITURA DO MANUAL DETALHADAMENTE ANTES DO USO.
- *IDADE RECOMENDADA:* 3 a 5 ANOS / 21 Kg.
- **NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.**
- IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS – ALGUMAS PEÇAS E ACESSÓRIOS PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA VERSÃO DE SEU PRODUTO.
- PARA DETALHES E INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, CONSULTE NOSSO SITE: www.trackbikes.com.br.
- **ACONSELHAMOS QUE A MONTAGEM DESTE PRODUTO SEJA FEITA EM POSTO AUTORIZADO, NA FALTA, POR PROFISSIONAL CAPACITADO.**
- **EM CASO DE DÚVIDA OU NECESSIDADE ENTRE EM CONTATO COM NOSSO SAC – 0800-707-9880 / (11) 2489-2578**

2

ÍNDICE

Agradecimentos.....	3
Informações Importantes.....	3
Termo de Garantia.....	4
Identificação de Partes e Peças.....	6
Recomendações.....	7
Informações de Segurança.....	7
Montagem do Produto.....	8
Roda Dianteira/Garfo/Guidão/Movim. de Direção.....	9
Selim.....	11
Roda Traseira.....	12
Rodinhas Laterais.....	12
Pedais.....	13
Freios.....	13
Cestinho / Placa Frontal.....	14
Informações Gerais.....	14
Considerações Finais.....	15

AGRADECIMENTOS

Obrigado por sua confiança em adquirir um dos nossos produtos.

Você acaba de adquirir uma BICICLETA INFANTIL, certificada pelo **Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade**, pelo **ICEPEX**, fabricada com esmero e qualidade, com a mais alta tecnologia, especialmente para atender suas exigências e expectativas.

Este produto foi desenvolvido para proporcionar momentos de satisfação e alegria, com todo conforto e segurança.

Para tanto, antes da primeira utilização, leia atentamente as informações contidas neste Manual, para que você conheça de forma rápida e abrangente sua nova BICICLETA INFANTIL **TRACK BIKES**.

Este manual fornecerá informações importantes para você, servindo tanto para aumentar a vida útil de sua Bicicleta, quanto para ajudá-lo a Pedalar com segurança.

Obrigado por sua confiança em adquirir um dos nossos produtos.

Equipe TRACK BIKES

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DO PRODUTO ANTES DE MONTAR E USUFRUIR DE SUA BICICLETA, MESMO EM SE TRATANDO DE UM CICLISTA EXPERIENTE.

A desobediência a essas recomendações e a falta de leitura do manual, poderão acarretar em danos ao equipamento, além de graves acidentes com ferimentos à criança ou a terceiros, e a perda da garantia de fábrica.

- Tenha sempre atenção com as mãos no sistema de transmissão da Bicicleta, tais como: Pneus, Rodas, Engrenagens, Correntes, Raios, etc.
- Não permita que crianças coloquem as mãos nas partes e peças móveis do sistema de transmissão, há perigo de graves acidentes.
- Este produto é fabricado dentro das normas vigentes da legislação brasileira, e com rigorosos padrões de qualidade e segurança, sendo certificado dentro do **Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade**, pelo **ICEPEX**.

3



(CE-BICI/ICEPEX-N 00062-61 – NBR - NM 301/2004 – BICICLETA DE USO INFANTIL)

- Este manual deve ser guardado por conter informações importantes.

ESTE PRODUTO CONTÉM PARTES E PEÇAS MÓVEIS QUE REQUEREM AJUSTES, ALINHAMENTOS E REGULAGENS CORRETAS, QUE DEVEM SER FEITOS POR UM POSTO AUTORIZADO, E NA SUA FALTA, POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS E TREINADOS, PARA ASSIM, GARANTIR O PERFEITO E SEGURO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO.

4

Sempre que necessário entre em contato com nossa empresa através do serviço de atendimento ao consumidor, **SAC**, que estará à sua disposição, para lhe oferecer ajuda e esclarecimentos.

Suas dúvidas, sugestões ou críticas são muito importantes para nós!

SAC TRACK BIKES

Internet: www.trackbikes.com.br

E-mails: sac@trackbikes.com.br
atendimento@trackbikes.com.br

Telefones: (11) 2489-2578 / 0800-7079880

Desejamos muitas alegrias com sua nova BICICLETA INFANTIL TRACK BIKES.

Equipe TRACK BIKES

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, se consideradas as condições estabelecidas por este manual, pelo prazo Legal de 90 dias corridos, contados a partir da data de recebimento do produto, mediante comprovante de recebimento, ou da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

A **TRACK BIKES** concede ao proprietário deste produto, garantia contra eventuais defeitos de peças

ou fabricação que venha a ocorrer, sendo essa nossa única responsabilidade, mediante a apresentação da NF de compra.

A solicitação de atendimento em garantia pode ser feita junto ao **SAC** – Serviço de Atendimento ao Consumidor da **TRACK BIKES**.

As despesas decorrentes e consequentes de transporte do produto para qualquer fim, montagem e ajustes, troca de peças, manutenção periódica ou desgaste natural do produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, mesmo o produto estando em garantia.

A **TRACK BIKES** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por conta, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui especificadas.

Qualquer alteração das características técnicas originais do produto, instalação de peças não originais, e que não pertençam ao produto, ou ainda, qualquer descaracterização do produto, poderá anular a garantia.

A garantia se restringe ao produto, não cobrindo qualquer repercussão decorrente de uso, avaria, transporte, hospedagem, falta de uso, etc.

A **TRACK BIKES** não considera defeitos de fabricação o desgaste natural das peças, descolora-

ção na pintura, corrosão, danos por mau uso, danos ocasionados por intempéries da natureza ou maresia, ajustes e regulagens.

A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA SE:

- O produto for usado por criança acima de 5 anos ou acima de 21 Kg.
- O produto for montado e ajustado irregularmente, por pessoal não qualificado, contrariando as especificações, recomendações e avisos deste manual.
- O produto for utilizado irregularmente, contrariando as especificações, recomendações e avisos deste manual.
- O produto tiver recebido maus tratos, mau uso, danos ocasionados por fatores externos, descuido, ou ainda sofrido alterações, modificações, ou consertos feitos por entidades não credenciadas ou autorizadas pela **TRACK BIKES**.
- O produto participar de corridas, acidentes, sofrer sobrecargas ou ser conduzido de forma inadequada.
- Produto for utilizado não respeitando as características e limitação de peso / carga.



5

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Despesas com transporte e remoção para qualquer fim.
- Atendimento domiciliar.
- Despesa com mão de obra para reparo, troca de peças, montagem e regulagem inicial do produto.
- Itens de DEGRADAÇÃO NATURAL em função do uso - Pneus, Rodas, Alinhamentos, Ajustes e Regulações gerais, Sapatas, Tambor, pastilhas, Lonas de Freio Movimento Central, e quaisquer componentes que sofram desgaste natural por atrito ou fadiga de material ocasionados pelo uso do produto.
- Corrosão, ferrugem, descoloração na pintura e cromados, ressecamento de pneus, borrachas, guarnições e etc, causados por exposição à ação do tempo – Sol, Chuva, assim como a maresia e intempéries da natureza, manutenção incorreta e indevida, falta de lubrificação adequada, uso de óleos alimentícios ou de cozinha, limpeza inadequada e não remoção de crostas de lama, areia ou barro, assim como excessos de óleos sobre a pintura e etc.
- Espanamento das roscas dos eixos, pedais e etc.

6

IDENTIFICAÇÃO DE PARTES E PEÇAS



Nº	Peça	Nº	Peça
1	Quadro	10	Guidão
2	Alavanca Freio	11	Pedal
3	Protetor Corrente	12	Rodinhas Laterais
4	Selim	13	Garrafinha Squeeze
5	Paralama Traseiro	14	Cestina
6	Paralama Dianteiro	15	Placa Frontal
7	Roda Aro 12"	16	Buzina
8	Pneu	17	Garfo
9	Freio tambor / Lona	18	Capacete

* **Imagens meramente ilustrativas – Alguns itens e componentes podem não estar disponíveis na versão de sua Bicicleta.**

RECOMENDAÇÕES

* **ATENÇÃO! NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.**

- **MANTENHA SUPERVISÃO CONSTANTE DA CRIANÇA.**
- **FAZER COM QUE A CRIANÇA USE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO – TAIS COMO: - CAPACETE, ÓCULOS, LUVA, CALÇADOS**

FECHADOS E APROPRIADOS E PROTEÇÃO PARA JOELHOS, COTOVELO E PÉS. – NÃO FORNECIDOS COM O PRODUTO.

- **APRENDER / ENSINAR A CRIANÇA A DIRIGIR A BICICLETA, SEMPRE MUNIDA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PREFERENCIALMENTE NUMA ÁREA AMPLA E ABERTA, LIVRE DE OBSTÁCULOS E SEM TRÁFEGO.**
- **NÃO PERMITIR QUE A CRIANÇA ANDE EM MEIO AO TRÂNSITO, RUAS, RODOVIAS OU ENTRE OS CARROS.**

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PARA GARANTIR O USO SEGURO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES COM CUIDADO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

NÃO UTILIZAR EM VIA PÚBLICA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

- **Antes de utilizar, faça uma inspeção geral na sua Bicicleta.**

7

- Verifique se os ajustes do movimento de direção (Guidão / Garfo) e do Movimento Central (Pedivela / Pedal), estão de acordo com o descrito nas instruções de montagem.
- Verifique se o Freio dianteiro está regulado, de acordo com o descrito nas instruções de montagem.
- Afim de proteger a criança, utilize **sempre** os itens de segurança tais como: - Capacete, óculos, luva, calçados apropriados, proteção para joelho, cotovelo e pés.
- Não tente modificar a estrutura, partes, peças e acessórios originais. **NESTE CASO O PRODUTO PERDERÁ SUA GARANTIA, PODENDO POR EM RISCO A SEGURANÇA DA CRIANÇA / USUÁRIO.**
- Não permita que a criança circule em avenidas centrais ou nos leitos de rodovia onde circulam veículos automotores e de alta velocidade.
- Não permita que a criança ande descalço ou com sandálias que soltem, enrosquem ou escapem do pé durante o uso. Use tênis, sapatos fechados ou botas para proteger seus pés e evitar acidentes.
- Não permita que a criança ande se tiver ingerido qualquer substância, ou remédios que causem sono.

8

- Nunca permita que a criança ande na Bicicleta sem a **proteção da corrente**, sob risco de grave acidente.
- **NÃO PERMITA QUE A CRIANÇA CARREGUE PASSAGEIROS, MUITO MENOS CRIANÇAS DE COLO E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, sob risco de grave acidente.**

MONTAGEM DO PRODUTO

Embora este produto encontre-se pré-montado e pré-regulado em todas as suas principais funções, **orientamos que o mesmo seja montado, ajustado e regulado por um profissional capacitado**, garantindo assim plena segurança à criança e maior vida útil de sua Bicicleta.

A montagem, alinhamentos e regulagens **INDEVIDAS E IRREGULARES**, seja dos Freios, do Guidão e Movimento de direção, do Movimento Central, do Selim, dos Pedais, das Rodas e Pneus, ou de qualquer componente da Bicicleta, pode provocar além de graves acidentes, desgastes e quebras prematuras das partes, peças e componentes do produto, não sendo neste caso considerados defeito de fabricação, e por conta disso, não sendo cobertos pela garantia legal do produto.

Além do que, não nos responsabilizamos por quaisquer danos materiais ou físicos, seja à criança, ao usuário ou a terceiros que venham decorrer do uso regular, da montagem inadequada, uso indevido, e de desatendimento aos preceitos mencionados no manual do produto.

RODA DIANTEIRA / GARFO / GUIDÃO / MOVIMENTO DE DIREÇÃO:


- A Roda Dianteira já está montada no Garfo. Verifique o alinhamento da Roda em relação ao Quadro, e o aperto das porcas externas do eixo da roda (17-20 Nm – torque máximo).
- O Garfo e o Guidão, já estão pré montados e previamente regulados nos cabos do Freio.
- Retire o Garfo, a Roda dianteira e o Guidão que se encontram na caixa junto à Bicicleta, sem dar tranco, ou esticar demasiadamente os cabos.
- No Garfo, a Bucha inferior e a Bucha superior do movimento de direção já se encontram pré posicionadas, devendo porém, ser retiradas para montagem do Garfo no Quadro.
- Retirar a abraçadeira prateada que se encontra no Garfo acima das Buchas do movimento de direção

com a chave/ferramenta fornecida junto com o Kit de montagem da Bicicleta.

- Remova as Buchas do Guidão
- Posicione a Bucha do movimento de direção INFERIOR (A) no Garfo.

* Nos modelos ARCO IRIS e KIT KAT:

Observe a posição do Garfo, com o Freio Tambor montado do lado esquerdo da Roda, com as molas do Freio Tambor voltadas para trás.




- Encaixe o Garfo já com a Bucha do movimento de direção INFERIOR (A) no Quadro.
- Encaixe e posicione a Bucha superior do movimento de direção no Garfo (B), observando o encaixe da trava / chaveta da bucha, no encaixe / rasgo do Quadro, e o completo encaixe da mesma no Quadro,

9

posicionando o encaixe do suporte da Cestinha / Placa (D) voltado para frente, garantindo o alinhamento da Roda dianteira em relação ao Quadro.


- Encaixe a abraçadeira prateada (C) no Garfo que já se encontra montado e posicionado no Quadro, observando que os parafusos estejam voltados para trás.
- Posicionar e ajustar a abraçadeira (C) de forma que a mesma fique paralela à bucha superior do movimento de direção (B), e de forma a pressionar e travar as buchas do movimento de direção inferior (A) e superior (B), garantindo que o movimento vertical do garfo seja limitado para que as buchas não se desencaixem do quadro da bicicleta, sem contudo, deixar apertado demais que limite o livre movimento giratório do guidão, ou deixar frouxo



10

demais, de forma que as Buchas não venham a se soltar com o movimento vertical, garantindo o completo encaixe. Encaixe a carenagem de cobertura da abraçadeira (E) no Guidão.

- Encaixe o Guidão (F) na extremidade do Garfo, que já se encontra montado e encaixado ao Quadro, observando que o manete de Freio fique do lado direito da bicicleta.
- Ajuste a altura do Guidão conforme sua preferência desde que seja observada e respeitada a inserção (G) mínima de 5 cm.



- Certifique-se de que o Guidão fique totalmente alinhado com a Roda dianteira e com o Quadro da Bicicleta.
- Aperte firmemente a abraçadeira (C) (10 Nm – torque máximo). de forma que a mesma fique para-

lela à bucha superior do movimento de direção (B), com auxílio de uma chave fixa de 10mm para o aperto final (Não fornecida com o produto).

- Ajuste a carenagem de cobertura da abraçadeira (E) de forma a ocultar a abraçadeira.

SELIM:


* Nos modelos ARCO IRIS:

- Inserir o Selim no Quadro, ajustando a altura ideal para a criança.
- Posicione-o voltado para frente e alinhado ao Quadro.
- Insira e aperte o parafuso fornecido no kit de montagem da Bicicleta no Selim, observando que a porca fique posicionada no encaixe do canote do Selim.
- Aperte firmemente o parafuso fixando o Selim ao Quadro (2 Nm – torque máximo).



* Nos modelos KIT KAT:

- Inserir o Selim no Quadro, voltado para frente e alinhado ao Quadro.
- Ajuste a altura ideal para a criança, conforme sua preferência, desde que seja observada e respeitada a inserção mínima de 5cm e/ou o limite de inserção mínimo, conforme marcação estampada no canote do selim (H).
- Aperte firmemente o parafuso fornecido na abraçadeira do quadro (J), fixando o canote do Selim ao Quadro (17-20 Nm – torque máximo).




11

RODA TRASEIRA:

- A Roda traseira já vem montada no Quadro.
- Retire a proteção da corrente.
- Retire as tampas protetoras das porcas do eixo de ambos os lados (se houver).
- Ajuste o alinhamento da Roda para que a mesma fique completamente alinhada ao Quadro, mantendo a corrente levemente esticada de forma a garantir que ela não escapará das engrenagens dianteira e traseira, observando um movimento de deslocamento na corrente em torno de 5 a 10 mm.
- Aperte as porcas externas do eixo firmemente (17-20 Nm – torque máximo).
- Coloque a tampa protetora das porcas em ambos os lados (se houver).
- Recoloque a proteção da corrente.

ATENÇÃO: Nunca permita que a criança ande na Bicicleta sem a proteção da corrente, sob risco de grave acidente.



12


RODINHAS DE APOIO / RODINHAS LATERAIS:

- As rodinhas laterais devem ser posicionadas e fixadas no Quadro, através dos parafusos e porcas especiais fornecidas no kit de montagem da Bicicleta, ou no eixo da Roda traseira, de acordo com o modelo.
- Aperte as porcas firmemente (5 Nm – torque máximo).
- É normal que as rodinhas laterais fiquem mais altas que a Roda da Bicicleta, isto tem a finalidade de ajudar a criança a desenvolver a coordenação motora e a encontrar / conquistar o equilíbrio adequado para pedalar com segurança, e aprender a andar sem necessidade das rodinhas laterais futuramente.



PEDAIS:

- Encaixe e fixe os pedais da Bicicleta.
- Observe que, uma porca fica junto ao Pedal na parte externa, e a outra juntamente com a arruela, fica na parte interna.
- Aperte firmemente a porca do Pedal com o auxílio da chave / ferramenta fornecida no kit de montagem da Bicicleta (10 Nm – torque máximo).




FREIOS:

- Este produto já se encontra com os Freios pré-ajustados, ao montar deve-se revisar o ajuste de forma a garantir total segurança.

- Caso necessário ajuste, solte o parafuso de fixação do cabo de aço (K), “esticar” o cabo de aço para *aumentar a performance de frenagem*, ou “afrouxar” o cabo de aço para *diminuir a performance de frenagem*, conforme o ajuste necessário.
- Reapertar o parafuso de fixação do cabo de aço (K).
- Após o ajuste, verifique se a roda gira livremente, e quando acionado o freio a mesma pára adequadamente (orienta-se que o ajuste fino e regulação seja feito por profissional qualificado).

ATENÇÃO: Verifique regularmente o desgaste dos componentes do freio (lona / sapata / pastilha / etc), trocando-os quando necessário para garantir o perfeito e seguro funcionamento do produto.



13

CESTINHO / PLACA FRONTAL:

- O Cestino / Placa Frontal (se houver) deve ser posicionado, centralizado e fixado à frente do Guidão, diretamente no encaixe da Bucha SUPERIOR do movimento de direção, observando para que não interfira no curso do Guidão, e tomando especial cuidado para que os cabos de Freio fiquem livres, à frente da mesma, ou em alguns modelos atrás, porém, sem interferir no funcionamento do Freio.



INFORMAÇÕES GERAIS

- **LUBRIFICAÇÃO:** Não há necessidade de lubrificação.
- **PEÇAS DE REPOSIÇÃO:** Caso necessite de peças de reposição, entrar em contato com nosso SAC.
- **LIMPEZA:** Alguns cuidados podem aumentar a vida útil da sua bicicleta. Ao lavar sua bicicleta utilize apenas sabão neutro e água (sem pressão), ou pano úmido. Nunca esfregue com esponjas de aço ou utensílios pontiagudos que possam arranhar as peças ou a pintura. Seque com pano macio.
- Certifique-se de que você leu este manual atentamente antes de permitir que a criança a pedale sua nova Bicicleta.
- Velocidades superiores, embora não indicadas neste produto, vão variar de acordo com o peso do usuário, trajeto irregular e acidentado, o trã-

sito local e o terreno. Sua Bicicleta funcionará melhor em superfícies lisas e niveladas.

- Instruir a criança a ter maior cuidado ao conduzir sua Bicicleta em superfícies escorregadias, evitando buracos e grandes poças d'água.
- Tenha maior atenção com a criança, instruindo-a a um maior cuidado ao andar em lugares inclinados e desnivelados.
- A Bicicleta NUNCA deve ser usada para trilhas off-road, pulos e saltos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Imagens constantes deste manual são meramente ilustrativas, podendo variar de acordo com o modelo e lote de produção de seu produto.
- As Ilustrações servem como orientação e devem ser entendidas como representações esquemáticas.
- A **TRACK BIKES** se reserva ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

• Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e comercializados em território brasileiro.

• Todas as versões e modelos estão descritas sem que sejam identificadas como equipamentos especiais ou variações de modelo. Desta forma, podem estar descritos peças, acessórios e equipamentos que a sua Bicicleta não possua ou que estejam disponíveis apenas em algumas versões.

• Todas as indicações deste Manual de instruções são relativas às informações disponíveis na data de fechamento da redação. Devido ao desenvolvimento contínuo da Bicicleta, é possível que existam divergências entre a Bicicleta e as indicações deste manual.

• Nenhuma exigência pode ser reivindicada das indicações, ilustrações ou descrições diferentes deste manual.

• Respeite o meio ambiente. Descarte as peças substituídas em lixo ecologicamente adequado.

• **MANTENHA SUPERVISÃO CONSTANTE DA CRIANÇA.**